


# WS-400分解图



# WS-400分解图

序号	产品名称	目录名称	数量/套	备注
1	空气帽（枪帽）	空气帽组件	1	
2	针嘴套件（枪针枪嘴）	喷嘴枪针组件基座13	1	口径（1.3、1.4、1.5）
		喷嘴枪针组件清扫装置13		
		喷嘴枪针组件基座14		
		喷嘴枪针组件清扫装置14		
		喷嘴枪针组件13HD		
		喷嘴枪针组件14HD		
		喷嘴枪针组件15HD 1		
3	迫紧组	针阀密封圈组件	1	
4-1	涂料入口接头	涂料接头	1	
4-2	空气入口接头	空气接头	1	
5	喷幅调节钮	喷幅调节装置	1	
6	调节旋钮（银色）	调节旋钮（银色）	1	
	调节旋钮（金色）	调节旋钮（金色）	1	
7	空气阀座组件	空气阀座组件	1	
7-1	O形圈	O形圈	1	
8	空气阀	空气阀	1	
9	空气阀弹簧	空气阀弹簧	1	
10	固定螺栓	涂料调节组件	1	
11	针阀弹簧	涂料针阀弹簧	1	
12	涂料调节螺栓组件	涂料调节螺栓组件	1	
13	涂料调节旋钮（银色）	涂料调节旋钮（银色）	1	
	涂料调节旋钮（金色）	涂料调节旋钮（金色）		
14	空气阀杆	空气阀轴(空气阀杆)	1	
15	空气调节钮	空气量调节组件	1	
16	板机	扣板	1	
17	板机插销	扣板固定轴(扣板杆)	1	
18	C型扣	E型挡圈	1	
19	螺丝	扭力螺栓（银色）	1	3个/组
	扭力螺栓（金色）	扭力螺栓（金色）		
20	扳手	扳手	1	
21	刷子	清扫刷	1	
33	内六角扳手套件	内六角扳手套件	1	3个/组